

## Handhabung der Ballongasflasche und der Befüllvorgang:

Tipp: Am besten erst kurz vor dem bunten Event mit dem Befüllen der Ballons beginnen, Ballons stets prall füllen und mit Schnellverschluss und Band verschließen, damit das Gas nicht so schnell entweichen kann. Das Gas hält maximal ca. 8-10 Stunden in den Ballons.

### Schritt 1 von 7



Der sich auf der Flasche befindliche Schutzaufsatz/Deckel ist abzuschrauben! Sollte der Aufsatz/Deckel zu fest geschlossen sein, öffnen Sie diese durch eine ruckartige Bewegung oder mittels einer Zange oder eines Schraubenschlüssels. **Bitte sichern Sie die Flasche durch anbinden gegen das Umfallen.** Achten Sie darauf, daß die Flasche aufrecht und sicher steht. Schrauben Sie das Abfüllventil im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag per Hand auf. Bitte hierfür **keinen** Schraubenschlüssel verwenden.

### Schritt 2 von 7



Öffnen Sie das Flaschenventil mit **einer** Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.

### Schritt 3 von 7



Bemerken Sie, dass Ballongas entweicht, drehen Sie das Ventil im Uhrzeigersinn wieder zu und prüfen den korrekten Sitz des Abfüllventils! Bei Undichtigkeiten bitte 0160-3640511 anrufen.

### Schritt 4 von 7



Ventil Typ 1



Ventil Typ 2

#### Ventil Typ 1 mit flexiblem Füllschlauch:

Schieben Sie den Ballonhals über den flexiblen Füllstutzen des Abfüllventils und halten ihn fest. Durch leichtes Knicken des Stutzens füllen Sie den Ballon mit Gas. Drücken Sie das Gummi Teil des Ventils leicht nach unten, so das Helium in den Ballon strömen kann. Üben Sie ein wenig um die optimale Füllstärke für Sie und den Ballon zu finden. Sie können das Ventil auch nach oben oder zur Seite biegen, ganz so wie Sie am besten arbeiten können. Es ist möglich, daß Sie ein paar Anläufe brauchen bis Sie die Füllstärke optimal beherrschen. Am Anfang können Ihnen ein paar Ballons platzen, bis Sie die optimale Füllmenge und Stärke für ihren Ballon gefunden haben.

#### Ventil Typ 2 mit Druckknopf zur Füllung:

Schieben Sie den Ballonhals über den starren Füllstutzen des Abfüllventils und halten ihn fest. Dann füllen Sie den Ballon mittels Druck auf den runden schwarzen Knopf.


Halten Sie den Knopf solange gedrückt bis die optimale Füllmenge erreicht ist. Wenn Sie den Knopf loslassen stoppt der Helium Austritt. Es ist möglich, daß Sie ein paar Anläufe brauchen bis Sie die Füllstärke optimal beherrschen. Am Anfang können Ihnen ein paar Ballons platzen, bis Sie die optimale Füllmenge und Stärke für ihren Ballon gefunden haben.

### Schritt 5 von 7



Ziehen Sie den Ballon nun vom Stutzen ab und halten Sie ihn am Ballonhals fest. Nehmen Sie den gefüllten Ballon in die eine Hand und legen Sie die Schlaufe die sich am oberen Ende der Schnur befindet mit der anderen Hand um den zu schließenden Ballonhals. Halten Sie die beiden Stücke Schnur fest und ziehen Sie mittels des an der Schnur befindlichen Plastikteils den Ballon kräftig zu, so daß der Hals in das Loch des Plastikteils gezogen wird. Der Ballon ist somit verschlossen, **Sie müssen also nicht knoten!!!!**

### Schritt 6 von 7



Wenn Sie keine Ballons mehr füllen wollen, drehen Sie das Flaschenventil im Uhrzeigersinn wieder zu. Durch leichtes Biegen des Füllstutzens Typ 1 oder drücken des Knopfes Typ 2 entlasten Sie das Abfüllventil. Wichtig bitte bewahren Sie das Ventil so auf, dass Sie es wiederfinden können, bei Verlust müssen wir das Ventil leider in Rechnung stellen. **WICHTIG: Erst nach Entlasten des Ventils lässt sich dieses von der Flasche abdrehen.**

### Schritt 7 von 7



Schrauben Sie das Abfüllventil gegen den Uhrzeigersinn wieder ab. Bewahren Sie es zusammen mit der Flasche an einem sicheren Ort auf um es bei der Abholung schnell zur Hand zu haben. **Wichtig bei Kartonlieferaktionen**, stellen Sie die Flasche nebst Ventil einfach wieder so in den Karton wie Sie diese beim öffnen vorgefunden haben, dann kann am nächsten Tag der Lieferdienst die Abholung reibungslos ablaufen lassen, bitte beachten Sie eine nicht durchgeführte Abholung kostet Sie wieder Anfahrt und Abfahrtgebühren.

Hochhinaus Luftwerbegeellschaft mbH

Xaver- Weismor Straße 58

81829 München

Tel . 089-630215-0 Hotline mobil : 0172 9140936